



Kasa se pali na taster , gasi se pritiskom na taster zatim pritisnemo taster

Prijava kasira za rad :

1. Upalimo kasu na taster zatim pritisnemo taster

2. Kucamo šifru (od **1** do **24** za izdavanje računa, ili **30** za programiranje) zatim pritisnemo taster

Kontrola pazara u toku dana X izvještaj:

Zaključivanje kase na kraj dana Z izvještaj:

Pomoću tastera možemo odabrati ostale izvještaje

operateri; prodaja artikala ;

Napomena: Za povratak na glavni meni koristimo taster

*** PROGRAMIRANJE ARTIKALA ***

1. Upalimo kasu na taster na displeju se pojavi <<GLAVNI MENI>>

2. Pritisnemo taster na displeju se pojavi šifra, unesemo kod **30** i pritisnemo taster

3. Na displeju se pojavi **1) artikli** potvrdimo tasterom

4. Upišemo šifru artikla kojeg hoćemo da programiramo npr zatim pritisnemo taster

5. **** NOVI ARTIKAL **** Pritisnemo taster upišemo naziv artikla (**maximalno 22 karaktera**) zatim

6. **PDV:** unesemo broj od 1 do 6 koji označava redni broj poreske grupe za dati artikal

npr. kucamo za porez **A** ; kucamo za porez **B**; kucamo za porez **C**; Zatim pritisnemo

7. **Barkod:** ako imamo ukucamo barkod, ako nemamo pritisnemo taster

8. **Cijena:** unesemo cijenu artikla npr 1,50 kucamo 1.5

9. **Tip cijene:** ili ukoliko ne zelimo unijeti zalihe artikla kucamo samo taster

10. **Odjeljenja** 11. **Grupe:**

12. **Zal.Kolicina:** kucamo količinu i pritisnemo taster

Napomena:

Za pregled programiranih artikala koristimo tastere i

Za kretanje kroz podmeni artikla kojeg programiramo koristimo tastere i

Pregled isprogramiranih poreskih grupa u kasi se vidi na X izvještaju.

Provjera svih programiranih artikala:

<input type="button" value="7"/>	<input type="button" value="8"/>	<input type="button" value="9"/>
.,-!	ABCČČ	DEFĐ
<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>
GHI	JKL	MNO
<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>
PQRSŠ	TUV	WXYZŽ
<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="."/>
*=:/?		~^

* DEPOZIT *

1. Prijavimo kasu za rad

2. Unesemo iznos gotovine npr. **20,00** i Na displeju će ispisati **PRIMLJENO 20.00**

* KUCANJE RAČUNA *

1. Kasir mora biti prijavljen

2. Kucamo količinu

3. Taster

4. Kucamo šifru artikala

5. Taster

6. Taster (provjerimo da li je iznos računa tačan, ako nije do ove stavke imamo mogućnost stoniranja računa)

7. Ako je iznos tačan taster za **Gotovinu**; taster za **Kredit**; taster pa za **Karticu**.

* STORNIRANJE RAČUNA *

Nakon tastera primjetili smo grešku u iznosu

1. Pritisnemo taster zatim taster

2. Ponovimo operaciju (pritisnemo taster zatim taster)

3. Pritisnemo taster Na ekranu će se ispisati **!POVRAT!**

* POPUST *

Otkucamo račun do

1. Kucamo iznos popusta (od 1 do 99) zatim taster

2.

* MJESEČNI IZVJEŠTAJ *

1.

2. Unesemo početni datum u obliku 6 cifara

Napomena: Datum ne može biti manji od dana fiskalizacije. Provjera datuma fiskalizacije se vrši na

3. Taster

4. Unesemo krajnji datum 6 cifara

Napomena: Datum ne može biti veći od trenutnog datuma

5. Taster

* ELEKTRONSKI ŽURNAL – KONTROLNA TRAKA *

1.

2. Unesemo broj Z izvještaja iz kojeg želimo da odštampamo određeni blok.

3. Pritisnemo taster

Na displeju su prikazani izdati blokovi sa rednim brojem, datumom i vremenom i izdatog bloka.

4. Koristimo tastere i za kretanje.

5. Pritisnemo taster za štampanje.

* PROVJERA BATERIJE *

1.

Napomena: Kasu ne treba držati stalno uključenu na adapteru osim kada se puni 2-4h. Provjeriti bateriju prije skidanja s punjača.