

PROMJENA PORESKIH STOPA HANDY EURO 500



NAPOMENA: PDV se mijenja na sve artikle Hrane, dok se na Pića mijenjaju samo NEAKCIZNI artikli

***Fiskalni uređaj mora biti zaključen (urađen Z izvještaj)**

1. Provjeriti da li imate isporogramiranu PDV stopu od 7% (pregledom Z trake ili uradite X izvještaj) PDV stope su po abecednom redu: A, B, C, D, E, F;
2. Kada nađete slovo pod kojim se nalazi PDV 7%, morate svaki artikal pojedinačno vezati za tu stopu prema sledećim instrukcijama;
3. Upalimo kasu na taster **ON**
4. Pritisnem taster 4 zatim taster FUNKCIJA
5. Pritisnemo taster **4** zatim taster **FUNKCIJ**
6. Zatim kucamo šifru artikla koji treba da se promjeni poreska stopa, pa taster **ART**
7. Pojavi se cijena artikla, pritiskamo taster **MZ** (međuzbir)
8. Pojavi se poreska stopa npr. Za A broj 101003; u zavisnosti na kojem je broju poreska stopa od 7% kucamo brojeve za povezivanje artikla, npr.: ako je poreska stopa na drugom mjestu stopa B, kucamo 201003, ako je na trećem mjestu stopa C kucamo 301003; prvi broj označava redni broj poreske stope;
9. Nakon promjene pritisnemo taster **MZ** (međuzbir), zatim **TOTAL**, **I krenemo ispočetka sa tačke br 6 za sledeći artikal!**

Napomena:

Pregled isprogramiranih poreskih grupa u kasi se vidi na X izvještaju.

Provjera svih programiranih artikala: **4** **FUNKCIJA** **ART** **CHECK**

