

PROMJENA PORESKIH STOPA DATECS DP50, DP55, DP500, MP55



NAPOMENA: PDV se mijenja na sve artikle Hrane, dok se na Pića mijenjaju samo NEAKCIZNI artikli

***Fiskalni uređaj mora biti zaključen (urađen Z izvještaj)**

1. Provjeriti da li imate isporogramiranu PDV stopu od 7% (pregledom Z trake ili uradite X izvještaj) PDV stope su po abecednom redu: A, B, C, D, E, F;
2. Kada nađete slovo pod kojim se nalazi PDV 7%, morate svaki artikal pojedinačno vezati za tu stopu prema sledećim instrukcijama;
3. Upalimo kasu na taster **ON** na displeju se pojavi <<GLAVNI MENI>>
4. Pritisnemo taster **4** na displeju se pojavi šifra, unesemo kod **30** i pritisnemo taster **TOTAL**
5. Na displeju se pojavi **1) artikli** potvrdimo tasterom **TOTAL**
6. Upišemo šifru artikla kojeg hoćemo da mijenjamo, npr **1** zatim pritisnemo taster **TOTAL**
7. Pritisnemo taster **↓** **PDV**: unesemo broj od 1 do 6 koji označava redni broj poreske grupe za dati artikal
npr. kucamo **1** za porez **A**; kucamo **2** za porez **B**; kucamo **3** za porez **C**; sve dok ne dođemo do slova koje označava PDV stopu od 7%; Zatim pritisnemo **TOTAL**
8. Strelicama se vratimo na početak I biramo sledeći artikal;

Napomena:

Za pregled programiranih artikala koristimo tastere **%-** i **%+**

Za kretanje kroz podmeni artikla kojeg programiramo koristimo tastere **↓** i **↑**

Pregled isprogramiranih poreskih grupa u kasi se vidi na X izvještaju.

Provera svih programiranih artikala: **ON** **2** **30** **TOTAL** **5** **TOTAL**